

Befestigung mit Winkellaschen

Sehr geehrter Kunde,

um Ihnen das Messen und Fertigen von **Spannrahmen mit Montage Winkellaschen** für Kunststoffenster zu erleichtern, haben wir eine Standardausführung festgelegt.

Bei Einhaltung dieser Standardmaße können wir die Maße zur Befestigung der Winkellaschen vorgeben. Dies erspart Ihnen kostbare Zeit und vermindert Fehlmontage.

Das Fertigungsmaß der Spannrahmen ergibt sich aus der genauen

Lichte Blendrahmen - **Durchgangsbreite** + 20 mm
Lichte Blendrahmen - **Durchgangshöhe** + 37 mm

Das ergibt eine Befestigung der Winkellaschen 22 mm von Oberkante Spannrahmen 22 mm von Unterkante Spannrahmen und 10 mm von der Seitenkante.

Die obere Deckung über den Blendrahmen beträgt dadurch 15 mm, und die untere Deckung über den Blendrahmen beträgt 22 mm.

Um den Spannrahmen einzusetzen, benötigen Sie 22 mm Platz von Unterkante Fenstersturz bis oberes Lichte Blendrahmenmaß.

Seitlich brauchen Sie mindestens 10 mm vom seitlichen Mauerwerk bis Innenkante Lichte Blendrahmen.

Die Löcher zur Befestigung der Winkellaschen sind am besten mit einem 1,5 mm Bohrer vorbohren, so bleibt genug Material um die Schraube zu halten.

